

Funktionsübersicht Pffifi 99 6101

Taste	Funktion	Funktionsausgang	Sound
F0	Licht ein	FA 0v+0r	Lichtmaschine
F1	Führerstandslicht	FA 1	
F2	Pfeife lang		Spielbare Pfeife
F3	Pfeife kurz		Pfeife
F4	Glocke		Spielbare Glocke
F5	Schaffner Trillerpfeife		Mundpfeife
F6	Rangiergang		
F7	Rauchgenerator Heizung ein (lastgeregelt)	Ventilatorausgang - Heizung FA2	
F8	Sound ein/aus		
F9	Luftpumpe schnell		Erhöht Luftdruck
F10	Kohle schaufeln	FA 4 flackert	Kohle Schaufeln
F11	Hilfsbläser schaltet Rauchventil an	Ventilator ein	Leises Rauschen
F12	Abkuppeln Kupplungswalzer	FA5 + 6 / Servo 2 + 1 für Elektrokupplungen	Abkuppeln
F13	Bremsenquietschen		
F14	Überdruckventil		3 mal laut abblasen
F15	Dampfstrahlspeisepumpe		Injektor
F16	Pfeife kurz (2)		Pfeife kurz (2)
F17	Kurven		Rad Schienen Quietschen
F18	Luftpumpe langsam		Erhält Luftdruck
F19	Ankuppeln		Ankuppeln und Luftpumpen
F20	Pfufferkuss		Pfufferkuss
F21	Entwässern		zischen
F22	Abschlammern		Abschlammern
F23	Überdruckventil		Sicherheitsventil 2x kurz
F24	Dampfströmen Fahrt		Dampfströmen

Zufallseffekt	Geräusch	
Z1	Luftpumpe intensiv	Kommt immer nach dem Anhalten
Z2	Luftpumpe Druck erhalten	
Z3	Kohleschaufeln	FA4 flackert
Z4	Bläser	Ventilator an
Z5	Dampfstrahlpumpe (Kesselspeisen)	
Z6	Überdruck dreimaliges lautes Abblasen	
Z7	Überdruck langes Abblasen	

Eingang	Sound	Aktivität
In1		
In2		
In3		Dampftaktgeber (CV 268 Wert 1)

Luftpumpe, Kesselwasserspeisen, Überdruckventil, Kohleschaufeln sind Geräusche die man am Vorbild gelegentlich hört. Diese sind deshalb eher als Zufallsgeräusche und nicht Handschaltgeräusche gedacht.

Diese CVs sind im Soundprojekt enthalten und werden bei einem Hardreset auf folgende Werte gesetzt:

CV# 3=23	CV# 41=8	CV# 114=224	CV# 137=175	CV# 276=200	CV# 314=25
CV# 4=23	CV# 42=0	CV# 115=90	CV# 138=204	CV# 286=181	CV# 345=15
CV# 9=0	CV# 43=0	CV# 116=195	CV# 139=255	CV# 287=40	CV# 346=2
CV# 29 = ___	CV# 44=32	CV# 117=75	CV# 152=63	CV# 296=91	CV# 347=15
CV# 36=0	CV# 45=0	CV# 128=72	CV# 154=146	CV# 297=150	CV# 352=255
CV# 37=0	CV# 46=192	CV# 130=8	CV# 181=0	CV# 298=4	CV# 353=36
CV# 38=0	CV# 56=55	CV# 131=48	CV# 182=0	CV# 299=0	CV# 373=46
CV# 39=0	CV# 57=80	CV# 132=48	CV# 268=1	CV# 312=21	CV# 376=128
CV# 40=0	CV# 62=0	CV# 133=4	CV# 275=200	CV# 313=0	CV# 390=20

Verdampfer max 4ml befüllen und für ausreichend Belüftung sorgen.