



# Belegung der Sound-Register im SX6-Modul

## Rottenlok 2x33x

### Rottenlok.DS6

Die Zuordnung der Sound-Register zu den Funktionstasten finden Sie im Datenblatt „Funktionstasten-Belegung für das SX6-Modul“.

Achtung! Die Register-Nummern sind nicht die Funktionstasten-Nummern.

Die Register im Soundmodul sind wie folgt belegt:

#01	-	Glocke	
#02	-	Signalhorn	
#03	-	Stand- und Fahrgeräusch	
#04	-	Kuppelgeräusch	
#05	-	Schaffnerpfeiff, kurz	
#06	-	Ansage "einsteigen"	
#07	-	-	
#08	-	Fader	
#09	-	Batterie Hauptschalter	
#10	-	-	
#11	-	Sanden	
#12	-	Schaffnerpfeiff, lang	
#13	-	Druckluft 1	
#14	-	-	
#15	-	Luftpresser	
#16	-	Achtungspfeiff	
#17	-	Druckluft 2	
#18	-	Achtungspfeiff mit Hall	
#19	-	Rangierfunk	
#20	-	Webasto-Heizung	
#21	-	Bremsluft	
#22	-	Ansage "Rangierarbeiten"	
#23	-	Ansage "Dienstgespräch"	
#24	-	Signalhorn SiPo	- unterschiedlich Stand / Fahrt
#25	-	Kurzes Signalhorn	- unterschiedlich Stand / Fahrt
#26	-	Historische Hupe	
#27	-	Bremse lösen / feststellen	
#28	-	Anprallen	
#29	-	Ansage "abfahren"	
#30	-	Anlasser einzeln	
#31	-	Signalhorn mit Hall	
#32	-	Signalhorn	- unterschiedlich Stand / Fahrt
#33	-	Hupe / Hupe mit Hall	- unterschiedlich Stand / Fahrt
#34	-	Glocke	
#35	-	Glocke	



- #36 - Handbremse auf / zu
- #37 - Lichtschalter 1
- #38 - Lichtschalter 2
- #39 - Türe auf / zu
  
- #92 - Bremsenquietschen manuell - nicht ohne Motor und nur in Fahrt
- #93 - Kurvenquietschen manuell - nicht ohne Motor und nur in Fahrt