



Belegung der Sound-Register im SX6-Modul

Gläserner Zug DB 3x33x

BR 491, ET91.DS6

Die Zuordnung der Sound-Register zu den Funktionstasten finden Sie im Datenblatt „Funktionstasten-Belegung für das SX6-Modul“.

Achtung! Die Register-Nummern sind nicht die Funktionstasten-Nummern.

Die Register im Soundmodul sind wie folgt belegt:

#01	-	Glocke
#02	-	Signalhorn
#03	-	Stand- und Fahrgeräusch
#04	-	Ansage im Zug
#05	-	Schaffnerpfeiff, kurz
#06	-	Ansage "einsteigen bitte"
#07	-	-
#08	-	Fader
#09	-	Hauptschalter
#10	-	-
#11	-	Sanden
#12	-	Schaffnerpfeiff, lang
#13	-	-
#14	-	-
#15	-	Luftpresser - auch automatisch
#16	-	Pfeife, kurz
#17	-	Druckluft
#18	-	Signalhorn , kurz mit Hall
#19	-	Rangierfunk
#20	-	Webasto Heizung
#21	-	Bremsluft
#22	-	Ansage
#23	-	Ansage
#24	-	Auf- und Abbügeln 1
#25	-	Auf- und Abbügeln 2
#26	-	Schaltwerk
#27	-	Bremse füllen
#28	-	Bremsbeläge prüfen
#29	-	Ansage "abfahren"
#30	-	Ansage
#31	-	Signalhorn mit Hall
#32	-	Ansage
#33	-	Schienenstöße - nur in Fahrt
#34	-	Ansage Sonderfahrt
#35	-	Abrissfunken am Pantograph - nur in Fahrt



- #36 - Handbremse auf / zu
- #37 - Lichtschalter 1
- #38 - Lichtschalter 2
- #39 - Türe auf / zu

- #92 - Bremsenquietschen manuell - nicht ohne Motor
- #93 - Kurvenquietschen manuell - nicht ohne Motor