

RhB TMF 2/2 85 Zimo



Funktion		Funktionsausgang	Sound-Funktion
F0	Licht ein	FA v + FA1+11+2	
F1	Licht Führerstand	FA 5	
F2	Lokhorn		Hornstoss
F3	Lokhorn lang		Horn solange wie eingeschaltet
F4	Rangierfunktion	Rangierbeleuchtung FA9	Piepton bei geänderter Fahrtrichtung
F5	Rücklichter	FA 3+13 // FA4	
F6	Dieselrauch	FA6	
F7	Licht normal/stark	Aufblenden in Fahrtrichtung	
F8	Sound ein/aus		Diesel startet / stirbt ab
F9	Kurvenquietschen		Rad-Schienen-Radlenker quietschen
F10	Rangierfunk toggeln mit F4		Nacheinander alle Distanz Durchsagen
F11	Rangierfunk		Kommunikation per Funk
F12	Abkuppeln Kupplungswalzer	FA12 // Servo 1+2	Abkuppeln
F13	Ankuppeln	Pufferkuss Ankuppeln	
F14	Kick the cars Effekt		Diesel geht sofort auf hohe Drehzahl und Lok fährt sanft an
F15	Coasting		Sound fällt ungeachtet der Fahrstufe auf Standgas
F16	Tunnelfader		Sanftes ausblenden/einblenden
F17	Diesel Vorschmieren	Ölpumpe vor Dieselstart	
F18			
F19	Licht aus in Fahrtrichtung vorne		
F20	Licht aus in Fahrtrichtung hinten		
F27	Vol -		Leiser
F28	Vol +		Lauter

Zufallseffekt	Geräusch im Stand	Geräusch in Fahrt
Z1	Kompressor	Kompressor
Z2	Vakuumpumpe sporadisch	Vakuumpumpe sporadisch
Z3	Luftzisch	Luftzisch
Z4		Spurkranzquietschen sporadisch