LGB 30511 – Ersatzteile aus der Anleitung

Kupplungssatz	E130 547
Faltenbalg u. Faltenbalgdach	E251 113
Lagerplatten	E185 045
Faltenbalg Innen u. Außenteil	E248 721
Puffer	E253 167
Kabel, Schläuche	E253 168
Beilagscheibe	E124 208
Schraube	E124 197
Schraube	E124 010
Schraube	E124 014
Drehgest. ohne Haken	E251 063
Drehgest. mit Haken	E251 067
Kupplung	E171 327
Kugellager-Radsatz	67 403
Metall-Scheibenradsatz	67 419