



Stecken Sie das LED Kabel hinten an die Platine.

Fädeln die Kabel durch den Signalkopf und Stecken Sie dann die Platine in den Kopf .

Fädeln Sie die Kabel durch den Boden, Stecken Sie den Kopf auf den Boden und Schrauben Sie beide Teile Fest.

Stecken Sie die Frontplatte auf den Kopf und kleben Sie den roten Sticker mittig auf das weiße Schild.