



Belegung der Sound-Register im SX6-Modul

Mikado

Mikado.DS6

Die Zuordnung der Sound-Register zu den Funktionstasten finden Sie im Datenblatt „Funktionstasten-Belegung für das SX6-Modul“.

Achtung! Die Register-Nummern sind nicht die Funktionstasten-Nummern.

Die Register im Soundmodul sind wie folgt belegt:

#01	-	Glocke	
#02	-	Pfeife	
#03	-	Stand- und Fahrgeräusch	
#04	-	Abkuppeln	
#05	-	Schaffnerpfeiff, kurz	
#06	-	Ansage "aboard"	
#07	-	-	
#08	-	Fader	
#09	-	Aschkastenklappe	
#10	-	Turbogenerator	- nur zusammen mit Sound an
#11	-	Sanden	- nicht ohne Sound an und nicht in Fahrt
#12	-	Schaffnerpfeiff, lang	- nicht ohne Sound an und nicht in Fahrt
#13	-	Injektor	- auch automatisch - nicht ohne Sound an und nicht in Fahrt
#14	-	Kohleschuppen	- auch automatisch - nicht ohne Sound an und nicht in Fahrt
#15	-	Luftpumpe	- auch automatisch - nicht ohne Sound an und nicht in Fahrt
#16	-	kurzer Pfeiff	- nicht ohne Sound an, auch automatisch
#17	-	Druckluft	- nicht ohne Sound an, auch automatisch
#18	-	kurzer Pfeiff mit Hall	- nicht ohne Sound an
#19	-	Rangierfunk	
#20	-	Abblasen	
#21	-	Bremsluft	
#22	-	zusätzlicher Funk	
#23	-	zusätzlicher Funk	
#24	-	zusätzlicher Funk	
#25	-	alternative Pfeife, sehr lang	
#26	-	alternative Pfeife	
#27	-	Luft ablassen	
#28	-	Ankuppeln	
#29	-	Ansage "ten minutes"	
#30	-	Pfeife am Bahnübergang	
#31	-	Pfeife mit Hall	
#32	-	zusätzliche Pfeife	
#33	-	Achtungspfeiff	- richtungsabhängig
#34	-	Pfeife mit Hall	- unterschiedlich Stand / Fahrt
#35	-	alternative Glocke	



- #36 - alternative Glocke
- #37 - alternative Glocke
- #38 - Lichtschalter
- #39 - Türe auf / zu

- #92 - Bremsenquietschen manuell - nicht ohne Motor
- #93 - Kurvenquietschen manuell - nicht ohne Motor

- #99 - Anfahrzischen / Offene Zylinderventile