



Belegung der Sound-Register im SX6-Modul

V51 901 RückB

V51, V52 BR 252, BR 251 Ruegendiesellok.DS6

Die Zuordnung der Sound-Register zu den Funktionstasten finden Sie im Datenblatt „Funktionstasten-Belegung für das SX6-Modul“.

Achtung! Die Register-Nummern sind nicht die Funktionstasten-Nummern.

Die Register im Soundmodul sind wie folgt belegt:

#01	-	Glocke	
#02	-	Signalhorn	
#03	-	Stand- und Fahrgeräusch	
#04	-	Kupplungsgeräusch	
#05	-	Schaffnerpfeiff, kurz	
#06	-	Bahnhofsansage	
#07	-	-	
#08	-	Fader	
#09	-	Batterie Hauptschalter	
#10	-	-	
#11	-	Sanden	- nicht ohne Motor und nicht in Fahrt
#12	-	Schaffnerpfeiff, lang	- nicht ohne Motor und nicht in Fahrt
#13	-	Druckluft	- nicht ohne Motor und nicht in Fahrt
#14	-	-	
#15	-	Luftpresse	- auch automatisch - nicht ohne Motor und nicht in Fahrt
#16	-	kurzes Signalhorn	- nicht ohne Motor, auch automatisch
#17	-	Druckluft	- nicht ohne Motor, auch automatisch
#18	-	kurzes Signalhorn mit Hall	- nicht ohne Motor, auch automatisch
#19	-	Rangierfunk	
#20	-	Webasto Heizung	
#21	-	Bremsluft	
#22	-	zusätzliche Ansage	
#23	-	zusätzliche Ansage	
#24	-	zusätzliche Ansage	
#25	-	zusätzliche Ansage	
#26	-	-	
#27	-	Bremse anlegen / lösen	
#28	-	Puffer	
#29	-	Ansage "abfahren"	
#30	-	Kupplungsgeräusch auf / zu	
#31	-	Signalhorn mit Hall	
#32	-	zusätzliches Signalhorn mit Hall	
#33	-	zusätzliches Signalhorn	
#34	-	zusätzliches Signalhorn	
#35	-	zusätzliche Glocke	



- #36 - Handbremse auf / zu
- #37 - Lichtschalter 1
- #38 - Lichtschalter 2
- #39 - Türe auf / zu

- #92 - Bremsenquietschen manuell - nicht ohne Motor
- #93 - Kurvenquietschen manuell - nicht ohne Motor