



Belegung der Sound-Register im SX6-Modul

Steuerwagen 37636

STW-D.DS6

Die Zuordnung der Sound-Register zu den Funktionstasten finden Sie im Datenblatt „Funktionstasten-Belegung für das SX6-Modul“.

Achtung! Die Register-Nummern sind nicht die Funktionstasten-Nummern.

Die Register im Soundmodul sind wie folgt belegt:

#01	-	-	
#02	-	Signalhorn	
#03	-	Fahrzeughauptschalter	- muss eingeschaltet werden für automatisches Bremsgeräusch
#04	-	Kupplungsgeräusch	
#05	-	Schaffnerpfeiff, kurz	
#06	-	Bahnhofsansage 1	
#07	-	-	
#08	-	Fader	
#09	-	Kupplung auf / zu	
#10	-	-	
#11	-	-	
#12	-	Schaffnerpfeiff, lang	- nicht ohne Hauptschalter an und nicht in Fahrt
#13	-	-	
#14	-	-	
#15	-	-	
#16	-	Achtungspfeiff	- nicht ohne Hauptschalter an und nicht in Fahrt
#17	-	Druckluft	- nicht ohne Hauptschalter an und nicht in Fahrt
#18	-	Achtungspfeiff mit Hall	- nicht ohne Hauptschalter an und nicht in Fahrt
#19	-	Rangierfunk	
#20	-	Webasto-Heizung	
#21	-	Bremsluft	
#22	-	Bahnhofsansage 2	
#23	-	Bahnhofsansage 3	
#24	-	-	
#25	-	-	
#26	-	Bahnhofsansage 4	
#27	-	Bremse lösen	
#28	-	Schienenstöße	- nur in Fahrt
#29	-	Ansage "abfahren"	
#30	-	-	
#31	-	Signalhorn mit Hall	
#32	-	Bahnhofsansage 5	
#33	-	Bahnhofsansage 6	
#34	-	Bahnhofsansage 7	
#35	-	Bahnhofsansage 8	
#36	-	Türe auf / zu	



- #37 - Türe auf / zu
- #38 - Lichtschalter 1
- #39 - Lichtschalter 2

- #92 - Bremsenquietschen manuell - nicht ohne Hauptschalter an und nicht in Fahrt
- #93 - Kurvenquietschen manuell - nicht ohne Hauptschalter an und nicht in Fahrt