

Funktionen Tabelle für GHE T1

Funktion	Effekt	Funktionsausgang
F0	Fahrlicht	FA0v bei Vw + FA0r bei Rw + FA1 bei Vw + FA2 bei Rw + FA3 bei Rw + FA4 bei Vw
F1	Führerstandbeleuchtung	FA6 + 7 nur im Stand
F2	Glocke	
F3	Horn kurz	
F4	Horn lang	
F5	Schaffnerpiff	
F6	Fahrgastrraumbeleuchtung	FA5
F7	*Ansage	
F8	Fahrgeräusch ein/aus	
F9	Kurvenquietschen Geschw. abh.	
F10	Rangiergang und Rangierbeleuchtung	FA0v + FA0r + Halbgeschwindigkeits-Taste (CV155) + Rangiertaste (CV156)
F11	Sanden	
F12	An-/Abkuppeln	
F13	1 Tür öffnen und schliessen	
F14	2 Türen öffnen und schliessen	
F15	Passagiere sprechen	
F16	Mute (Sound ausblenden)	
F17	Diesel tanken	
F18	*Ansage	
F19		
F20		
F21		
F22		
F23	Horn sehr kurz	
F24	Horn lang	
F25		
F26		
F27	leiser	
F28	lauter	

*Die Ansagen werden nachträglich eingepflegt