


LGB 22226 - ABe 8/12 'Allegra' Bärenland Arosa

EL-13 RhB ABe 8/12 Allegra · Explosionszeichnung und Ersatzteilliste




LGB 22226 - ABe 8/12 'Allegra' Bärenland Arosa

EL-13 RhB ABe 8/12 Allegra · Explosionszeichnung und Ersatzteilliste



Details der Darstellung
können von dem Modell
abweichen.



	Steuer- wagen A	Zwischen- wagen	Steuer- wagen C
1 Faltenbalg	E194 295	E194 295	E194 295
2 Schraube	E590 380	E590 380	E590 380
3 Schraube			
4 Schraube	E590 410	E590 410	E590 410
5 Stromabnehmer	E241 277	E241 277	E241 277
6 Beilagscheibe	E124 208	E124 208	E124 208
7 Schraube			
8 Lagerplatten			E185 045
9 Lautsprecher			
10 Drehgestell			E190 182
11 Schraube			
12 Luftschlauch, Stromkabel, Bremsschlauch	E194 296	E194 296	
13 Schraube	E786 820	E786 820	
14 Spiegel, Scheibenwischer	E194 297	E194 297	
15 Schraube	E124 014	E124 014	
16 Schraube	E124 197	E124 197	
17 Schraube	E124 010	E124 010	
18 Schraube	E124 205	E124 205	
19 Beilagscheibe	E133 417	E133 417	
20 Lagerplatten	E183 300	E183 300	
21 Kupplung	E171 327	E171 327	
22 Kupplungsbefestigungsteil	E189 294	E189 294	
23 Motor	E126 050	E126 050	
24 Haftreifen	E126 174	E126 174	
25 Radsatz	E190 205	E190 205	
26 Radsatz			
27 Getriebe-Mittelteil	E186 723	E186 723	
28 Getriebe-Deckel, Boden	E194 298	E194 298	
29 Bahnräumer	E187 014	E187 014	
30 Schleifschuh u. Kohle	E177 545	E177 545	
31 Winkelblech u. Drähte	E190 796	E190 796	
32 Bahnräumer groß			
33 Puffer	E253 332	E253 332	
34 Radsatz	E190 090	E190 090	
35 Kohle, Draht, Blech	E185 033	E185 033	
36 Kontaktdraht links + rechts			
37 Laufdrehgestell Oberteil/Unterteil			
38 Zahnkupplung	E243 363	E243 363	
Verbindungskabel	E234 051		
Kupplung	E193 266		
Programmierskabel	E242 985		
Saugnapf	E239 751		

Diese Explosionszeichnung ist ein Auszug aus der Märklin-Bedienungsanleitung LGB 22226, Druck-Nr. 359416/0821/Sm1Ef, Originalseiten 46-47. Zeichnung und Ersatzteilliste © Gebr. Märklin & Cie. GmbH. Ersatzteile sind teilweise nur ohne bzw. mit anderer Farbgebung erhältlich.