



LGB 25558 - SP-Diesellok 8448

DI-12 Alco DL535E · Explosionszeichnung und Ersatzteilliste



LGB 25558 - SP-Diesellok 8448

DI-12 Alco DL535E · Explosionszeichnung und Ersatzteilliste




LGB 25558 - SP-Diesellok 8448

DI-12 Alco DL535E · Explosionszeichnung und Ersatzteilliste

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.


Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin-Reparatur-Service repariert werden.



LGB 25558 - SP-Diesellok 8448

DI-12 Alco DL535E · Explosionszeichnung und Ersatzteilliste

1 Steckteile Führerhaus	E270 722	29 Haftreifen	E126 174
2 Lampe kpl.	E271 651	30 Schleifschuh, Kohle	E177 820
3 Türachsen	E163 630	31 Draht, Feder, Blech	E184 717
4 Fenster	E271 652	32 Kupplung	E184 718
5 Lokführer	E158 100	33 Schneeräumer	E273 069
6 Sitze	E130 794	Magnetgehäuse komplett	E133 140
7 Griffstangen	E271 708	Untersetzungszahnrad	E133 761
8 Handlaufstangen, Stützen re.	E271 805	Übergangstrittblech	E278 742
9 Handlaufstangen, Stützen li.	E271 806	Kupplungshaken	E130 547
10 Schraube	E124 010		
11 Schraube	E124 197		
12 Bühne	E271 274		
13 Bremsschl, Bügel	E272 084		
14 Stützen, Aufheber, Aufgleiser	E272 085		
15 Lautsprecher	E162 295		
16 Beilagscheibe	E124 208		
17 Schraube	E124 205		
18 Schraube	E124 014		
19 Beilagscheibe	E133 417		
20 Lagerplatten	E272 086		
21 Drehgestellblenden, Zylinder	E272 087		
22 Schraube	E129 265		
23 Motor	E129 994		
24 Getriebemittelteil	E163 760		
25 Getriebeboden, Deckel	E184 714		
26 Radsatz	E272 634		
27 Radsatz	E275 144		
28 Radsatz	E272 712		



Diese Explosionszeichnung ist ein Auszug aus der Märklin-Bedienungsanleitung LGB 25558, Druck-Nr. 332367/0519/Sm1Ef, Originalseiten 44-47. Zeichnung und Ersatzteilliste © Gebr. Märklin & Cie. GmbH. Ersatzteile sind teilweise nur ohne bzw. mit anderer Farbgebung erhältlich.