



Einzelteile der Lokomotive 20483




Details der Darstellung können von dem Modell abweichen

Einzelteile der Lokomotive 20483



Details der Darstellung können von dem Modell abweichen

Einzelteile der Lokomotive 20483



Details der Darstellung können von dem Modell abweichen

Lfd. Nr.	Benennung	Bestell-Nr.
1	Rauchgenerator	E280881
2	Schornstein	E329747
3	Beipack: Bremsschlauch	E328129
4	Stirnlampe oben	E320866
5	Stirnlampe hinten unten	E327031
6	Schraube	E124206
7	Schraube	E124197
8	Glocke	E280883
9	Türfeder, Stange	
10	Bremsen	
11	Schraube	E124010
12	Schraube	E786560
13	Schraube	E129265
14	Fenster komplett	E329748
15	Lautsprecher	E163390
16	Kupplung	E171327
17	Schienenräumer hinten	E329749
18	Puffer	E240168
19	Führerhaustreppen	E268995
20	Bremsbacken	E280886
21	Schienenräumer vorne	E329751
22	Kuppelstange links	E280909
23	Kuppelstange rechts	E280912
24	Gestänge links	E280913
25	Gestänge rechts	E280914
26	Motor	E272491
27	Achse f. Zwischenrad	E142752
28	Zwischenzahnrad	E271596
29	Getriebedeckel, Boden	E280916
30	Getriebemittelteil	E266873
31	Radsatz	E267209
32	Radsatz	E267213
33	Haftreifen	E126174
34	Schleifschuh, Kohle	E177820
35	Halter, Drähte	E280919
36	Radsatz	E267212
37	Radsatz	E267211
38	Schraube	E124014
39	Beilagscheibe	E124208
	Heizer mit Schürhaken	E135053
	Lokführer	E133630
	Kupplungssatz	E130547
	Leiter	E328042