



Einzelteile der Lokomotive 24451



Details der Darstellung können von dem Modell abweichen

Einzelteile der Lokomotive 24451



Details der Darstellung können von dem Modell abweichen

Einzelteile der Lokomotive 24451

Lfd. Nr.	Benennung	Bestell-Nr.
1	Scherenstromabnehmer	E269 988
2	Lokführer	E134 991
3	Laterne mit Zapfen	E187 967
4	Stirnlampe oben	E392 619
5	Schraube	E124 197
6	Schraube	E129 265
7	Puffer	E130 420
8	Schraube	E124 010
9	Schraube	E124 205
10	Schraube	E124 014
11	Türachsen, Federn	—
12	Fenster	E261 405
13	Falschfahrlampe	E261 786
14	Kuppelstange	E280 629
15	Schraube	E126 052
16	Schienenräumer	E280 866
17	Scheibenw., Bremsschl., Steckdose	E187 970
18	Motor	E129 994
19	Haftreifen	E131 368
20	Kupplung	E171 327
21	Vor/Nachläuferrad ohne Kohlen	E141 001
22	Vor/Nachläuferrad mit Kohlen	E141 005
23	Getriebemittelteil	E391 453
24	Getriebedeckel u. Boden	E187 971
25	Radsatz	E141 006
26	Radsatz	E140 997
27	Bremsbacken	E187 972
28	Unterlegscheibe	E126 053
29	Beilagscheibe	E124 208
30	Schleifschuh, Kohle, Druckfeder	E177 820
31	Druckfeder	E131 392
32	Draht, Blech	E187 973
33	Lautsprecher	E275 525
	Kupplungssatz	E130 547
	Magnetgehäuse	E133 140
	Lampenringe	E131 836
	Pantographenantrieb und Hebel	E323 924
	Schleifschuh	E130 087
	Kohle	E132 343

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.

Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin-Reparatur-Service repariert werden.