LGB 31525 – Ersatzteile aus der Anleitung

Kupplungssatz	E130 547
Faltenbalg, Faltenbalgdach	E413 658
Drehgestell mit Haken	E198 422
Drehgestell ohne Haken	E198 421
Kupplung	E171 327
Kugellager-Radsatz	67 403
Metall-Scheibenradsatz	67 419
Beilagscheibe 9 mm	E124 208
Schraube 3,0 x 6,5	E124 014
Puffer	E130 420
Bremsschlauch	E141 404
Leitungen	E257 658
Faltenbalg Innen- u. Außenteil	E248 721
Schraube 2,2 x 4,5	E129 265
Lagerplatten	E185 045