LGB 31681 – Ersatzteile aus der Anleitung

Kupplungssatz	E130 547
Schraube 3,0 x 9,5	E124 197
Schraube 3,0 x 6,5	E124 014
Schraube 2,2 x 4,5	E129 265
Schraube 2,2 x 6,5	E124 010
Heizschläuche	E129 745
Faltenbalg Innen u. Außenteil	E288 676
Puffer	E257 694
Stromkabel, Bremsschlauch	E191 485
Tritte	E249 459
Beilagscheibe 9 mm	E124 208
Drehgestell ohne Haken	E242 688
Drehgestell mit Haken	E242 689
Metall-Scheibenradsatz	67 419
Kugellager-Radsatz	67 403
Kupplung	E171 327
Glühlampe	E130 023