LGB 31528 – Ersatzteile aus der Anleitung

Kupplungshaken	E130 547
Schraube 2,2 x 6,5	E124 010
Schraube 2,2 x 4,5	E129 265
Schraube 3,0 x 6,5	E124 014
Beilagscheibe 9 mm	E124 208
Schraube 3,0 x 9,5	E124 197
Faltenbalg	E416 687
Drehgestell ohne Haken	E198 421
Drehgestell mit Haken	E198 422
Kupplung	E171 327
Kugellager-Radsatz	67 403
Metall-Scheibenradsatz	67 419
E-Leitungen	E257 658
Bremsschlauch glatt	E142 216
Bremsschlauch gerippt	E141 404