LGB 34553 – Ersatzteile aus der Anleitung

Bühnentreppen	E233 898
Treppenstufe schmal	E244 457
Treppenstufen unten	E261 396
Griffe	E233 901
Schäuche, Kabel	E197 108
Zughaken mit Gestänge	E233 903
Übergangsblech	E130 428
Pufferhals	E194 381
Puffer	E130 420
Drehgestellblenden	E197 109
Metall-Scheibenradsatz	67 419
Schraube 3,0 x 6,5	E124 014
Schraube 2,2 x 4,5	E129 265
Schraube 2,2 x 6,5	E124 010
Beilagscheibe 9 mm	E124 208
Schraube 2,2 x 9,5	E124 206
Treppe links + rechts	E263 497