LGB 48572 – Ersatzteile aus der Anleitung

Kupplungssatz	E130 547
Bremse, Schlauch	E185 596
Drehgestell	E199 612
Metall-Scheibenradsatz	67 419
Beilagscheibe 9mm	E124 208
Drehgestell	E199 619
Kupplung	E171 327
Puffer	E331 361
Schraube 3,0 x 9,5	E124 197
Schraube 3,0 x 6,5	E124 014
Schraube 2,2 x 6,5	E124 010
Schraube 2,2 x 9,5	E124 206
Zughaken, Gestänge	E237 739