LGB 36017 – Ersatzteile aus der Anleitung

Kupplungssatz	E130 547
Metall-Scheibenradsatz	67 419
Puffer	E135 088
Bremse, Luftzylinder	E239 961
Schraube 3,0 x 9,5	E124 197
Drehgestell ohne Haken montiert	E129 683
Drehgestell mit Haken montiert	E129 685
Kupplung	E171 327
Schraube 3,0 x 19	E129 756